Default Quench Configuration
Series 808 (PN 31343)

Run Parameters		Configuration (Part 1)		Configuration (Part 2)	
OP	0.0	P1	cA.tc	P74	Std
Unit	°F	P2	nnnn	P75	op
SP.Lo	0	P3	-328	P76	2
SP.Hi	300	P4	2502	P77	4
Sp1	185	P7	none	P81	none
SP2	0	P11	AL1	rEc.S	none
SP.SL	SP1	P12	AL2	rec.L	none
SP.rr	off	P13	none	PHAS	none
AL1	8	P14	none		
AL1.H	1	P15	4.20	**Terminals**	
AL2	8	P21	d.Lo	Terminals	1A&1B
AL2.H	1	P22	none	Out1	Heat
oFS	0	P23	no		
FiLt	1.6	P24	d.Hi	Terminals	2A&2B
oP.Lo	0.0	P25	none	Out2	Cool
oP.Hi	0.0	P26	no		
Ld.A	0	P27	none		
LE.A	0	P31	none		
Ld.AL	off	P32	100.0		
LE.AL	off	P33	none		
Hc.AL	off	P34	oFF		
UcAL	IdLE	P35	on		
		P36	0.0		
		P37	none		
		P41	none		
		P51	none		
		P52	none		
		P61	1		
		P62	19.20		
		P63	none		
		P64	none		
		P71	A-N		
		P72	t.st		
		P73	Ac.AL		